


■ CYCLE D'UTILISATION




APPROVISIONNEMENT

1. Préparation	2. Réception	3. Inversion	4. Retrait	5. Utilisation	6. Renouvellement
La zone de réception des marchandises est isolée par le garde-corps.	Le chariot peut déposer la charge à tout instant, indépendamment de l'activité sur la plate-forme.	Le relevage de la cage coulissante et la fermeture à verrouillage du panneau avant sont commandés.	La marchandise peut être évacuée globalement ou colis par colis, par l'arrière et sur les côtés.	L'espace ayant servi au transit est libre pour la circulation de personnel, de charges, d'engins.	La zone de réception est rapidement reconstituée selon les besoins.




EVACUATION

7. Attente	8. Descente	9. Inversion	10. Circulation	11. Alimentation	12. Mise à disposition
Le chariot assure la reprise sans l'aide de l'opérateur.	La marchandise est descendue.	Plus tard, l'appareil inverse sa position.	La plate-forme reste isolée du vide.	Une autre palette est mise en place.	L'ouverture du panneau autorise la reprise.

■ CARACTERISTIQUES



Levage ☒



Manutention sur plate-forme ☐

■ FONCTIONS

Évite les chutes :
- de personnel,
- de charges palettisées,
- de transpalette manuel.

■ USAGE

Industriel.

■ PILOTAGE

Manuel ou automatique.

■ CONSTRUCTION

Mécanisme et supports acier galvanisé.
Panneau avant formant auvent alu sur lisses acier + Fenêtre Makrolon (supprimée sur demande).
Garde-corps arrière 3 lisses.
Peinture époxy jaune RAL 1007

■ INSTALLATION

Supports verticaux fixés au sol et sur la paroi du bâtiment. Mise en place d'encadrement en péri-

phérie de baie pour appui du châssis.

■ APPLICATIONS

Convient à l'accès aux plates-formes de dimensions réduites par une façade.
Permet un circuit des charges en angle.
- postes de chargement de cuves
- circulation sur l'aire de réception
- ventilation été-hiver

■ ENCOMBREMENT

LEGENDES

H : hauteur hors-tout de l'appareil.

P : profondeur hors-tout de l'appareil.

L : largeur hors-tout de l'appareil.

h : hauteur maximale de la charge.

p : profondeur maximale de la charge.

l : largeur maximale de la charge.



h1 : hauteur disponible sous garde-corps relevé.

p1 : profondeur disponible à l'intérieur de la barrière.

l1 : largeur disponible à l'intérieur de la barrière.

p2 : profondeur maximale entre garde-corps au sol et bord de plate-forme

p3 : profondeur maximale entre garde-corps arrière relevé et bord de plate-forme.



Appareil modèle selon largeur	Dimensions utiles charges / espace (mm)			Encombrement hors-tout de l'appareil (mm)			
	largeur	hauteur	profondeur	largeur standard	hauteur	prof. ouvert sur vide	prof. en manoeuvre*
	Réf. / L	l / l1	h / h1	p / p1	L	H1 H2	p2 P
12SE30/1600	1200 / 1450	(h ≤ 1650) / 1800	1200 / 1450	1600	2000 2800	1560	1560 + 600
12SE30/2000	1600 / 1850			2000			
12SE30/2400	2000 / 2250			2400			
12SE30/3000	2600 / 2850			3000			
12SE30/3500	3100 / 3350			3500			
12S730/4000	3600 / 3850			4000			
12SE30/4500	3900 / 4150			4500			
12SE30/5000	4600 / 4850			5000			
12SE30/6000	5600 / 5850			6000			

★ Manoeuvre : 600 mm en profondeur ou en largeur, à droite ou à gauche, sont nécessaires pour l'opérateur.

■ VARIANTES SUR DEVIS

Références	Variantes sur ce modèle																	
	Inox	Teintes RAL	Shoopage alu-zinc	Construction renforcée	Largeur selon charge	Profondeur selon charge	Hauteur limitée par obstacle	Hauteur selon charge	Accès biki-directionnel	Éclairage unidirectionnel	Panneau avant grillagé	Panneaux avant isolés	Appareils à bardage pleins	Appareils pour étages superposés	Seuil anti-usure	Motorisation	Commande à distance	Détection automatique
1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

COPYRIGHT : Ce document est la propriété de SITI EUROPE. Il ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation écrite. BREVETS DEPOSES.
Document non contractuel.

Fax : 0033 (0) 4 75 57 06 13

SITI
Europe

SITI Europe
22, rue Jules Guesde
F-26800 PORTES-LES-VALENCE
Tél : 0033 (0) 4 75 57 47 47